

- Stap 1 - Bedenk welke delen van de boot u wilt bedekken met **MarineMat**
- Stap 2 - Snij de folie in de ruwe vorm met een ruime marge. De omtrek van elk deel dient binnen de gesneden folie te blijven.
- Stap 3 - Plak de gesneden folie met schilderstape goed vast.
- Stap 4 - Teken secuur met een watervaste stift de buitenrand van de gewenste mat. Let daarbij vooral op de hoeken. Rond of juist haaks, aan u de keuze.
- Let op: Wij adviseren minstens 1 tot 2 cm weg te blijven van verticale haakse delen. Dus voor de vloer is dat 1 tot 2 cm wegblijven van verticale wanden.
- Let op: Wilt u **MarineMat** plaatsen over antislip? Probeer dan de mat net even iets groter te maken dan het antislip oppervlakte.
- Stap 5 - Nummer alle delen en markeer duidelijk; boeg/hek, richting van de Teakline (indien aan de orde) en of het om **Snap-It** of **Stick-It** delen gaat (indien aan de orde).
- Let op: als losse delen nagenoeg aansluitend op elkaar zijn wilt u dat de patronen doorlopen (zichtlijnen). In dat geval: trek een rechte lijn over eerder delen en markeer deze duidelijk door middels van letters.
- Stap 6 - Maak duidelijke, herkenbare overzichtsfoto's van alle template delen op de boot. Ons designteam krijgt hierdoor een goede indruk van de boot, uw wensen en het design en kan hier rekening mee houden.
- Stap 7 - Vul het Opdrachtformulier duidelijk leesbaar en volledig in en zorg dat de nummering van de template delen op de juiste manier terugkomt op het Opdrachtformulier.
- Stap 8 - Stuur alle foto's middels Wetransfer aan [info@marinemat.nl](mailto:info@marinemat.nl)
- Stap 9 - Stuur ons de templates met uw Opdrachtformulier.

Zodra wij alles ontvangen hebben nemen wij contact met u op voor het bespreken van de details en de vervolgstappen.